

7. направьте пульт на кондиционер, нажмите кнопку POWER, проконтролируйте его включение;
8. проконтролируйте работоспособность всех функций кондиционера;
9. если какие либо функции кондиционера не работают, то повторите операции по вводу следующего кода для этого бренда, указанного в таблице.

Автопоиск кода (Если Вы не знаете бренд кондиционера и/или не можете найти код в таблице).

1. нажмите SELECT - код замигает;
2. направьте пульт на кондиционер и нажмите SELECT еще раз, при этом пульт посылает команду на включение кондиционера;
3. если кондиционер не включается, продолжайте нажимать кнопку SELECT;
4. если кондиционер отреагировал (прозвучал звуковой сигнал и кондиционер включился), занесите код в память пульта нажатием кнопки ENTER.
5. направьте пульт на кондиционер, нажмите кнопку POWER, проконтролируйте его включение и работоспособность всех функций;
6. если какие либо функции кондиционера не работают, то повторите операции согласно пунктов 1-5.

Настройка времени.

Нажмите кнопку CLOCK. Показания времени мигают. Настраивайте время нажатием кнопок + или - под надписью TIME. Запоминаем время кнопкой CLOCK.

Настройка таймера.

Включить таймер можно только после того, как кондиционер будет выключен!

- Нажмите кнопку POWER для выключения кондиционера (если кондиционер включен).
- Нажмите кнопку TIMER ON - на дисплее начнет мигать время включения.
- Выберите время нажатиями кнопки «+» или «-». Через 5 сек. мигание прекратится.

Выключить таймер можно только после включения кондиционера!

- Нажмите кнопку POWER для включения кондиционера (если кондиционер выключен);
- Нажмите TIMER OFF, на дисплее начнет мигать время выключения;
- Выберите время нажатиями кнопки «+» или «-». Через 5 сек. мигание прекратится.

Примечания:

1. Если во время мигания времени нажать кнопку TIMER ON/OFF, то настройки таймера сбьются.
2. После настройки таймера, пульт должен быть направлен на кондиционер и находиться не далее 8 метров от него.
3. Если Вы хотите посмотреть, на какое время настроен таймер - нажмите кнопку TIMER ON/OFF.

Внимание!

- Если пульт "зависнет" нажмите RESET и настройте все заново;

- Если Вы долго не пользуетесь пультом, вынимайте батарейки, чтобы они не потекли;
- Если изображение на дисплее тусклое - поменяйте батарейки;
- Не используйте вместе старые и новые батарейки;
- При замене батареек код не "слетает".

Технические характеристики универсального пульта для кондиционеров КТ-N828

- Зона действия пульта 8м;
- Вес 66,5 г (без батареек);
- Размеры 160 / 55 / 25 мм.

Перечень брендов кондиционеров, поддерживаемых универсальным пультом КТ-N828

Брэнд/Код:

ALPIN 252, 253, 617, 764, 765 LITTLE DUCK 015-020, 528, 531, 639
 AUCMA 288, 296, 462, 802, 807, 901 LOREN-SEBO 255, 471, 472, 767, 984
 AUX 297-300, 451, 810, 960, 963 MACQUAY 234-237, 465, 747, 903
 BANSHEN 264, 678, 776 MIDEA 260-265, 773, 777, 813
 BOERKA 383, 434, 436-437, 522, 948 MITSUBISHI 001-045, 476-479, 515, 556, 695, 989
 CARRIER 203-209, 482-486, 456-458, 721, 967 NORITZ 431, 859, 943
 CHANGHONG 301-308, 627, 815, 820 Panasonic National 138-154, 658, 663, 666
 CHIGO 379-382, 890, 892, 894 PANDA 378, 505, 509, 763, 890
 CHOFU 184-187, 581, 696, 698 PHILCO 210, 211, 487-490, 723, 999, 1000
 CHUNLAN 345-350, 450, 453, 862, 967 PROTON 421-423, 934, 956
 CORONA 155-163, 459, 561, 667, 675 RAYBO 362-367, 875, 893, 1023, 1028
 CONROWA 377, 889, 1010 ROWA 369, 438, 439, 732, 881, 950
 CONSUL 463, 734, 975 Sabro 435, 506-508, 947, 1018, 1020
 DAEWOO 203-209, 406, 718, 808, 918 SAIJO DENKI 212-215, 721, 725, 726
 DAIKIN 171-183, 685, 693, 696 SAMPO 424-426, 931, 936, 938
 DOCTOR 221, 449, 733, 817, 961 SAMSUNG 188-196, 503, 701, 707, 1015
 DONGBAO 355-361, 869, 873, 875 SANYO 046-095, 562, 598, 605, 1011, 1016
 DONGXINBAO 413, 891, 925 SASUKI 254, 470, 654, 766, 982
 Electrolux 216-220, 728, 730, 733 SHANGLING 384-388, 444-445, 896, 900, 956, 989
 FRESTECH 277, 665, 789 SHANXING 392, 449, 904, 961, 986
 FUJITSU 127-137, 464, 509, 640, 648 SHARP 096-106, 608, 617, 631
 FUNAI 430, 481, 802, 942, 993 SHENGFENG 376, 406, 480, 888, 992
 GUQIAO 244, 491, 756, 803, 1003 SHINCO 351-354, 454-456, 863, 866, 967, 996
 GALANZ 371, 372, 883, 992 SHUANGLU 376, 404-407, 480, 916, 919
 GLEE 398, 399, 521, 910 SHUAI KANG 288, 587, 800
 GOLDSTAR 201, 466-469, 713, 978, 980 SONGGE 428, 429, 940, 949
 GREE 309-316, 822, 827, 830 SOVA 409, 410, 632, 922
 HAIER 266-272, 453-455, 781, 964 SUMMER 427, 672, 939
 HISENSE 332-335, 671, 845, 847 SUNDURG 257, 505, 769, 815, 1017
 HITACHI 118-126, 500, 501, 631, 637 SWAN 434, 732, 946
 HUABAO 336-344, 848, 852, 855, 858 TADIRAN 246-251, 758, 762, 925
 HUAKE 408, 493-498, 920 TATUNG 419, 420, 876, 931

HUAMEI 402, 460-465, 816, 914, 976 TCL 273-281, 786, 790, 792, 861
HUALING 317-325, 452, 830, 835, 965 TECO 256, 473-475, 768, 986
HUIFENG 370, 510, 512, 882, 1023 TIANDI, MICOM 415, 643, 927
HUIKANG 368, 441-443, 880, 938, 954 TOSHIBA 107-117, 493-499, 620, 629, 815, 1011
HYUNDAI 202, 433, 609, 714, 945 TRANE 227-232, 598, 739, 743
JDC 373, 440, 885, 952, 956 UNI-AIR 222-224, 450, 735, 871, 962
JIANGNAN 432, 944, 1004 WEILI 393-396, 905, 908, 986
JINDA 414, 499, 504, 926, 1012 WHIRLPOOL 164-170, 502, 678, 729, 1014
JINSONG 389-391, 468-448, 902, 959, 989 XILENG 411-412, 526, 923
JOHSON 245, 492, 757, 989, 1004 XINLE 400, 401, 623, 912
KANGLI 374, 375, 654, 886 YANGZI 403, 489-492, 915, 1004
KELON 282-287, 794, 798, 802 YINYAN 258-259, 326-331, 770, 838, 843, 941
KLIMATAIR 225, 226, 452, 738, 964, 966 YORK 238-243, 750, 753, 755
KOLIN 416-418, 929, 968 KONKA 397, 457-459, 808, 909, 970
LG 197-200, 504, 710, 1016 LIANGYU 233, 451, 7745, 837, 963