

CPS[®]

Электронные весы СС220

Руководство пользователя

Клавиши:



включение/выключение весов






смена единиц измерения с метрических на английские в любое время работы



вычитает текущий вес из всех измерений (вес тары)

Инструкция по работе с весами:

1. Поставьте весы на ровную и твердую поверхность.
Внимание: все должно быть убрано с весов.
 2. Нажмите  для включения, подождите, пока дисплей покажет ноль.
 3. Нажмите , чтобы выбрать единицы измерения веса.
 4. Весы готовы к взвешиванию.
 5. При перезарядке фреона, поместите цилиндр на весы. Они будут показывать суммарный вес фреона и цилиндра.
 6. При заправке магистрали фреоном, поместите цилиндр на весы. Подключите заправочный шланг к цилиндру. Выпустите воздух из шланга. Нажмите  (после нажатия дисплей будет показывать ноль). Откройте клапан цилиндра. Дисплей будет показывать вес фреона поступившего в магистраль (со знаком минус). Закройте клапан цилиндра, когда требуемое значение будет достигнуто.
- Если дисплей показывает «**OL**», значит вес больше максимально допустимого. Следует немедленно снять груз во избежание поломки.
 - Смените батареи, когда все квадратики на индикаторе батарей исчезнут

ВНИМАНИЕ – ставьте цилиндр на весы аккуратно во избежание механической поломки