

# Технический бюллетень

## Трубогиб "Арбалет" в кейсе BC-TB-56S *becool*



«Сделано в Тайване»

## Преимущества трубогиба BC-TB-56S *becool*:

- Надёжный рычажно-храповый механизм;
- Колодки трубогиба выполнены из прочного алюминиевого сплава (для труб диаметром от 1/4" мм до 7/8");
- Максимальный угол изгиба трубы 90°;
- В комплект с трубогибом входят: ример и труборез (для труб диаметром от 4 мм. до 28 мм.);
- Прочный и удобный пластиковый кейс.

## Конструкция и комплект поставки трубогиба

Стандартный комплект поставки трубогиба BC-TB-56S *becool* :

- рукоятка с храповым механизмом подачи толкателя;
- две перекладки с упорами для изгибаемых труб;
- семь насадок, предназначенных для изгиба труб диаметрами: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4" и 7/8";
- труборез;
- ример;
- пластиковый кейс;

Любая часть трубогиба BC-TB-56S *becool* не допускается к использованию с трубогибами других производителей.

## Рекомендации по использованию.

Рекомендуется использовать для работы только отожжённую медную трубу. Если при монтаже используется неотожжённая медная труба, перед работой обязательно отожгите её в месте изгиба. Рекомендуется использовать бесшовные трубы, в противном случае шов может разойтись в месте изгиба.



Выберите перекладину с подходящими для изгибаемой трубы упорами и закрепите её на ручке при помощи винта с барашком, используемые упоры должны находиться на стороне перекладины со стороны толкателя.



Возьмите из кейса насадку, соответствующую размеру изгибаемой трубы и разместите её на торце толкателя.



При необходимости, держа собранный трубогиб толкателем вверх, оттяните рукоятку храпового механизма от корпуса, пока толкатель не займёт крайнее нижнее положение. Поместите изгибаемую трубу в выемки упоров и, придерживая трубу, несколько раз нажмите на рукоятку храпового механизма, пока насадка не войдёт в плотное соприкосновение с изгибаемой трубой. Нажимая на рукоятку храпового механизма, изгибайте трубу до нужного угла.



Для извлечения изогнутой трубки оттяните рукоятку храпового механизма от корпуса и вручную отведите от трубы насадку. После завершения работы разъедините трубогиб с перекладиной с упорами, очистите все использованные в работе части трубогиба BC-TB-56S *becool* при помощи куска чистой хлопчатобумажной ткани, смажьте зубчатую рейку тонким слоем солидола или другой консистентной смазки, после чего положите трубогиб и использовавшиеся при работе части в кейс.