

TM50

Клавиши:

- ON/FAST: включает термометр и активирует режим, в котором температура измеряется через очень короткие промежутки времени
- OFF/AUTO OFF: нажмите однократно для активации режима автоотключения, повторное нажатие выключает термометр
- MAX/MIN: нажмите, чтобы посмотреть максимальную/минимальную температуру
- TEMP/TIMER: переключение между режимами термометра и таймера
- START/STOP: в режиме таймера запускает/останавливает таймер
- HI/LO: в режиме термометра устанавливается сигнализация по максимальной/минимальной температуре

Описание работы

- ON/FAST: нажмите эту клавишу для включения термометра, нажмите еще раз, чтобы перейти в режим, в котором температура замеряется через очень короткие промежутки времени
- OFF/AUTO OFF: нажмите однократно, чтобы выбрать режим автоотключения – выключается автоматически после 6-минутного простоя. Если нажать клавишу еще раз – термометр выключится. Если включен таймер, то он будет продолжать работу и после отключения и просигнализирует в нужное время
- TEMP/TIMER: нажатие на эту клавишу переключает режимы измерения температуры и таймером
- START/STOP: в режиме таймера, запускает и останавливает таймер. Для сброса таймера в ноль, остановите таймер, нажмите и удерживайте клавишу OFF/AUTO OFF 2 секунды. Используйте клавиши HOUR и MINUTE для установки нужного времени на таймере – максимум 99 часов, 59 минут. Для выключения звука сигнализации нажмите ON/FAST.
- MAX/MIN клавиша переключает между максимальной, минимальной и возвращает к текущей температуре. На дисплее отображается «max» или «min»
- HI и LO клавиши. В режиме измерения температуры эта клавиша используется для установки верхнего или нижнего уровней температуры, при выходе за которые подается звуковой сигнал