

Инструкция по применению:

Диагностируемая система должна находиться под давлением. Подсоедините распылитель, входящий в комплект, на бутылку. Отрегулируйте струю подачи жидкости шайбой на "носике" распылителя. Распылите жидкий индикатор утечки на предполагаемое место утечки. В случае присутствия утечки из системы, на месте утечки образуются устойчивые пузыри, свидетельствующие о локализации места утечки. По возможности протрите или смойте водой обрабатываемое место после поиска утечки.

Технические характеристики:

Температура хранения: от 0 до + 35 °С (не теряет своих свойств после размораживания)

Рабочая температура: от 0 до + 35 °С

Срок хранения: не ограничен

Страна производства: Россия.

При работе с VC-BBL N соблюдайте меры предосторожности, избегайте попадания на кожу или в глаза.

В случае попадания, промойте большим количеством воды.

Безопасен в использовании, не подлежит обязательной сертификации.

OEM 132022 VC-BBL N